

Nicht benötigte Touch-Funktionen einfach abschalten

21. Januar 2017

Da das Windows-10-Betriebssystem sowohl für Desktop-Computer/Notebooks und Tablet-PC's eingesetzt wird, sind einige Funktionen enthalten, die man nicht zwingend benötigt. Die Touch-Screen-Funktion und deren Unterfunktionen sind im Desktop-Betrieb normalerweise überflüssig und können daher gefahrlos deaktiviert werden.

ZUERST DEN ZUSTÄNDIGEN DIENST AUSSCHALTEN

Im ersten Schritt deaktivierst du die Touchscreen-Funktion. Öffne mit der Tastenkombination [Windows][R] das Fenster **Ausführen**, gib den Befehl **services.msc** ein, und starte mit einem Mausklick auf **Ok** das Fenster **Dienste**.

Hier suchst du den Eintrag **Tablet PC-Eingabedienst** und änderst über das Kontextmenü und die **Eigenschaften** den **Starttyp** auf **Deaktiviert**. Damit bleibt dieser Dienst so lange abgeschaltet, bis er wieder manuell eingeschaltet wird.

UNTERFUNKTIONEN DEAKTIVIEREN

Die Unterfunktionen der Touch-Bedienung werden über die Systemsteuerung vorgenommen. Du erreichst die Systemsteuerung am schnellsten mit einem Rechtsklick auf das Symbol des Startmenüs.

Klicke im Bereich **Programme** auf **Programm deinstallieren | Windows-Features aktivieren oder deaktivieren**. Im Fenster der Windows-Features scrollst du zum Eintrag **Tablet PC Komponenten** und deaktivierst diesen. Dann bestätigst du mit **OK** und startest deinen Rechner neu, damit Windows die Änderungen umsetzen kann.

TOUCH-FUNKTIONEN WIEDER AKTIVIEREN

Wenn die Touch-Funktionen wieder benötigt werden, zum Beispiel nach Kauf eines Touch-Monitors, dann wiederhole alle oben genannten Schritte und schalte die Funktionen einfach wieder ein.